


第5讲 远心光路



一、测量物体大小显微镜中的光束限制情况




物镜的像平面离透镜的距离固定不变,垂轴放大率 β 是一个常数,测出像高y´,即可算出物高

$$y=y'/\beta$$

物平面位置须准确,像平面才能与标尺重合



当物平面位置不准确时:




误差的原因:

像平面上测量的是弥散圆的中心,即主光线与像平面的交点。由于孔径光阑位在物镜处,主光线随着物平面的移动而改变,其与像平面的交点也随之改变。

解决的办法: 使主光线不随物平面的移动而改变






入射主光线与光轴平行,出射主光线永远不变,与像平面的交点位置也不变

物方远心光路:将孔径光阑放置在像方焦平面处,入瞳在无限远

二、 用于大地测量的显微镜:




需要测量距离,物镜焦距已知,物体高度(标杆)已知,测出像高y',即可求出物距。

$$l = \frac{f'}{y'}y$$



若孔径光阑位在物镜处,如果调焦不准,就会带来误差

当像平面与标尺分划刻线不重合时:测出的是主光线与像面交点之间距离 该距离随着标尺移动而变化





出射主光线与光轴平行,出射主光线永远不变,与像平面的交点位置也不变

像方远心光路:将孔径光阑放置在物方焦平面处,出瞳在无限远

